



Цифровая паяльная станция SS-207B

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение паяльной станции SS-207B.

Комплект поставки:

- блок управления;
- сетевой шнур;
- паяльник;
- подставка для паяльника с губкой для чистки жала.

1. Подготовка станции к работе.

Установите переключатель напряжения питания в требуемое положение согласно напряжению питающей сети. Установите паяльник в подставку. Подключите его электрический разъем к соответствующему разъему на панели блока управления и убедитесь в надежности контакта. Подсоедините шнур питания к соответствующему разъему на задней стенке станции и подключите его к электрической сети.

2. Работа со станцией.

2.1. Включите станцию переключателем красного цвета, расположенным справа.



2.2. Установите требуемую рабочую температуру паяльника ручкой регулировки. Текущая температура жала паяльника будет отображаться на цифровом дисплее.

2.3. В процессе нагрева значение температуры на дисплее будет мигать, по окончании нагрева мигание прекратится. Произведите пайку. Для очистки жала паяльника используйте губку для чистки.

2.4. По окончании работы с паяльником установите его на подставку и отключите питание.

3. Калибровка паяльной станции.

После замены паяльника, нагревательного элемента или жала рекомендуется произвести калибровку паяльной станции.

3.1. Установите рабочую температуру 400C.

3.2. Включите питание паяльной станции.

3.3. Дождитесь стабилизации температуры.

3.4. Снимите колпачок, помеченный CAL, и с помощью отвертки установите значение 400C на дисплее.

4. Меры безопасности.

4.1. В процессе работы температура жала паяльника может достигать значений выше 400С, поэтому необходимо соблюдать следующие правила:

- не касайтесь металлических предметов, находящихся в непосредственной близости от паяльника;
- не используйте станцию в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов и веществ;
- выключайте питание станции на время продолжительных перерывов в работе;
- не оставляйте работающую станцию без присмотра;
- при замене запасных частей выключайте питание и дайте станции остыть до комнатной температуры;
- не допускайте детей до работающей станции.

4.2. Не используйте станцию в помещении с высокой влажностью.

5. Технические данные.

Параметр	Значение
Напряжение питания	110/220 В
Потребляемая мощность	60 Вт
Напряжение питания паяльника	24 В
Потребляемая мощность паяльником	60 Вт
Температурный диапазон	200-480С
Нагревательный элемент	Керамический

6. Гарантийные обязательства.

Гарантия на цифровую паяльную станцию Pro'skit SS-207B составляет 6 месяцев с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись представителя продавца _____

Штамп торгующей организации